


正面

Fühlen富勒®




A03G
节能无线鼠标

产品使用指南

感谢您选购本公司产品，在您使用前请仔细阅读此使用指南

产品配件

- A. A03G节能无线鼠标
B. AA碱性电池
C. A03G接收器
D. 用户指南



△ 请检查配件数量是否齐全，如发现不符，请联系经销商

高精度光学寻迹引擎

高精度光学寻迹引擎，高达1000DPI，办公、游戏、影音娱乐都非常实用。


技术规格

无线载波频率：2402MHz~2479MHz	寻迹系统：2.4G光学
额定工作电流： $\leq 10\text{mA}$	加速度： $\leq 20\text{G}$
额定工作电压：1.5V	分辨率：1000DPI


以上规格仅供参考，厂商保留在不另行通知的情况下对产品规格进行优化更改的权利。

初次安装

- ① 确认鼠标底部的电源开关已拨至“OFF”状态，打开电池上盖；




- ② 装入一节AA碱性电池（注意电池极性！），扣上电池上盖；



- ③ 扣上电池盖，将电源开关拔至“ON”位置；



- ④ 将细微USB接收器插入电脑空余的USB端口；按任意键即可使用。



背面

建立无线连接

A03G鼠标与接收器采用智能绑定连接，在出厂时已对好码，用户装上电池即可使用。

- 启动电脑；
- 将接收器接入电脑空闲的USB接口；
- 在确保鼠标的电池正确安装后，打开开关按任意键即可正常使用。

若智能绑定连接失效，请从以下路径下载对码软件并按指示重新对码
<http://www.fuhlenstyle.com/download.jsp>

① 您的无线鼠标全部安装完毕，请尽情的体验无线的自由。

功能特性

智能变频省电模式

智能化耗能，提高续航能力。多级增强型省电模式，鼠标停止运动后将自动进入不同程度的省电模式。

接收器内藏功能

您的鼠标配用细微USB接收器，您无需取下接收器即可放入包存放。鼠标底部设有接收器收纳仓，接收器不使用时即可直接放入收纳仓，随行便携不易遗失。



开/关机功能

您的鼠标底部带有ON/OFF电源开关按钮，当您长时间不用或携带旅行或坐飞机时，建议您关闭电源，将电源开关按钮拨至OFF位置。再次使用时，请再调整至ON位置。



⑩ 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒或有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
线材/连接器	X	O	O	O	O	O
电路板及组件	X	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
电池	O	O	O	O	O	O

O 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006的规定的限量要求以下。
X 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
但表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS法规（欧洲议会和欧盟理事会2011/65/EU修订版指令）。

◎ 标识中的数字表示环保使用期限，表示该产品在10年内正常使用不会造成环境污染、人体伤害或财产损失。

注：该产品的所有组件已包含在部件名称列表中。

保修服务卡

产品型号：_____

产品S/N：_____

购买日期：_____

发票号码：_____

用户名：_____

联系电话：_____

通讯地址：_____

销售单位：_____

联系电话：_____

通讯地址：_____

消费者服务热线：400-889-7593

备注：本卡内容不得擅自涂改，并请保存服务卡，以维护您的合法权益



本产品提供自购买之日起12个月换新的无忧售后服务

富勒电脑外设(中国)营销总部
东莞韬迪电子科技有限公司地址：广东省东莞市常平镇圣旗路7号B栋4楼
富勒官方网站：www.fuhlen.com.cn
服务电话：400-889-7593

Fühlen富勒 官方微信

材质：80g双胶纸

工艺：单色正反面印刷，风琴折，三折页，二道折痕

成品尺寸：80×110mm